

راهنمای تنظیمات مبالغ برداشت وجه

راهنمای نحوه تنظیمات منوی برداشت وجه:


۱- ابتدا دستگاه را در حالت سوپروایزر قرار می دهیم تا منوها روی صفحه نمایش سوپروایزر نمایان شود:



۲- فایل وارد گزینه ۲ یعنی سوپروایزر می شویم و رمز آن ۱ را وارد کرده و Enter میکنیم:




۳- گزینه ۳ یعنی Supplies را انتخاب می نماییم:



۴- بر گزینه شماره ۴ که همان Cash Advance می باشد را انتخاب می نماییم:




۵- گزینه شماره ۳ یعنی Dispense Spec را انتخاب می نماییم:



۶- گزینه شماره ۴ یعنی Fast-Cash Settings را انتخاب می نماییم:



۷- گزینه شماره ۳ یعنی گزینه User-Defined را انتخاب می نماییم:



۸- به ترتیب اعداد داخل کادر را وارد کرده و پس از هر عدد یک بار کلید Enter را فشار دهید:

FastCash Item1(Value)*1000 IRR
Current:100
New:

FastCash Item2(Value)*1000 IRR
Current:400
New:

FastCash Item3(Value)*1000 IRR
Current:1000
New:

FastCash Item4(Value)*1000 IRR
Current:1600
New:

راهنمای تنظیمات مبالغ برداشت وجه

توسعه
و نوآوری
شهر



تحول آفرین فردای دیجیتال

FastCash Item5(Value)*1000 IRR

Current:200

New:

۱۵۰۰

FastCash Item6(Value)*1000 IRR

Current:800

New:

۲۰۰۰

FastCash Item7(Value)*1000 IRR

Current:1200

New:

۲۵۰۰

FastCash Item8(Value)*1000 IRR

Current:2000

New:


۳۰۰۰

راهنمای تنظیمات مبالغ برداشت وجه

۹- بعد از وارد کردن آخر عدد و فشردن دکمه Enter جدول زیر ظاهر می گردد و پس از بررسی اعداد مجدد کلید Enter را وارد می نماییم:



۱۰- یک بار کلید Cance را زده و به عقب بر می گردیم و حال وارد گزینه ۵ می شویم. یعنی می باسست گزینه Other Fast-Cash Settings می شویم و باز هم گزینه ۳ یعنی گزینه User-Defined را انتخاب می نماییم.



۱۱- به ترتیبی که در بالا ذکر شد مجدد اعداد منوی برداشت را وارد کرده و جدول نهایی آن را تایید می نماییم و سپس دستگاه را Inservice می کنیم.